

Title	Description	OID	Type	Attr	Value
DGPUPS-MIB	upsBaseIdentModel.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.1.1.1.0	DisplayString	RO	Intelligent
DGPUPS-MIB	upsBaseIdentUpsName.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.1.1.2.0	DisplayString	RW	
DGPUPS-MIB	upsSmartIdentFirmwareRevision.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.1.2.1.0	DisplayString	RO	
DGPUPS-MIB	upsSmartIdentDateOfManufacture.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.1.2.2.0	DisplayString	RO	
DGPUPS-MIB	upsSmartIdentUpsSerialNumber.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.1.2.3.0	DisplayString	RO	
DGPUPS-MIB	upsSmartIdentAgentFirmwareRevision.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.1.2.4.0	DisplayString	RO	1.2.SMP
DGPUPS-MIB	upsBaseBatteryStatus.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.2.1.1.0	Integer	RO	batteryNormal(2)
DGPUPS-MIB	upsBaseBatteryTimeOnBattery.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.2.1.2.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsBaseBatteryLastReplaceDate.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.2.1.3.0	DisplayString	RW	
DGPUPS-MIB	upsSmartBatteryCapacity.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.2.2.1.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsSmartBatteryVoltage.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.2.2.2.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsSmartBatteryTemperature.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.2.2.3.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsSmartBatteryRunTimeRemaining.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.2.2.4.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsSmartBatteryFullChargeVoltage.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.2.2.6.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsSmartBatteryCurrent.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.2.2.7.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsBaseInputPhase.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.3.1.1.0	Integer	RO	1
DGPUPS-MIB	upsSmartInputLineVoltage.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.3.2.1.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsSmartInputMaxLineVoltage.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.3.2.2.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsSmartInputMinLineVoltage.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.3.2.3.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsSmartInputFrequency.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.3.2.4.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsSmartInputLineFailCause.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.3.2.5.0	Integer	RO	noTransfer(1)
DGPUPS-MIB	upsBaseOutputStatus.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.4.1.1.0	Integer	RO	onLine(2)
DGPUPS-MIB	upsBaseOutputPhase.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.4.1.2.0	Integer	RO	1
DGPUPS-MIB	upsSmartOutputVoltage.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.4.2.1.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsSmartOutputFrequency.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.4.2.2.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsSmartOutputLoad.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.4.2.3.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsBaseConfigNumDevices.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.1.0	Integer	RO	4
DGPUPS-MIB	indexOfDevice.1	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.1.1	Integer	RO	1
DGPUPS-MIB	indexOfDevice.2	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.1.2	Integer	RO	2
DGPUPS-MIB	indexOfDevice.3	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.1.3	Integer	RO	3
DGPUPS-MIB	indexOfDevice.4	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.1.4	Integer	RO	4
DGPUPS-MIB	nameOfDevice.1	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.2.1	DisplayString	RW	
DGPUPS-MIB	nameOfDevice.2	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.2.2	DisplayString	RW	
DGPUPS-MIB	nameOfDevice.3	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.2.3	DisplayString	RW	
DGPUPS-MIB	nameOfDevice.4	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.2.4	DisplayString	RW	
DGPUPS-MIB	vaRatingOfDevice.1	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.3.1	Integer	RW	0
DGPUPS-MIB	vaRatingOfDevice.2	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.3.2	Integer	RW	0
DGPUPS-MIB	vaRatingOfDevice.3	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.3.3	Integer	RW	0
DGPUPS-MIB	vaRatingOfDevice.4	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.3.4	Integer	RW	0
DGPUPS-MIB	deviceAccept.1	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.4.1	Integer	RW	no(2)
DGPUPS-MIB	deviceAccept.2	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.4.2	Integer	RW	no(2)
DGPUPS-MIB	deviceAccept.3	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.4.3	Integer	RW	no(2)
DGPUPS-MIB	deviceAccept.4	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.1.2.1.4.4	Integer	RW	no(2)
DGPUPS-MIB	upsSmartConfigRatedOutputVoltage.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.2.1.0	Integer	RW	0
DGPUPS-MIB	upsSmartConfigHighTransferVolt.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.2.2.0	Integer	RW	0
DGPUPS-MIB	upsSmartConfigLowTransferVolt.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.2.3.0	Integer	RW	0

DGPUPS-MIB	upsSmartConfigAlarmTimer.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.2.5.0	Integer	RW	2147483647
DGPUPS-MIB	upsSmartConfigLowBatteryRunTime.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.2.8.0	Integer	RW	120
DGPUPS-MIB	upsSmartConfigReturnDelay.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.2.9.0	Integer	RW	60
DGPUPS-MIB	upsSmartConfigShutoffDelay.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.2.10.0	Integer	RW	120
DGPUPS-MIB	upsSmartConfigUpsSleepTime.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.5.2.11.0	Integer	RW	2
DGPUPS-MIB	upsBaseControlConserveBattery.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.6.1.1.0	Integer	RW	noTurnOffUps(1)
DGPUPS-MIB	upsSmartControlUpsOff.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.6.2.1.0	Integer	RW	noTurnUpsOff(1)
DGPUPS-MIB	upsSmartControlRebootUps.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.6.2.2.0	Integer	RW	noRebootUps(1)
DGPUPS-MIB	upsSmartControlUpsSleep.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.6.2.3.0	Integer	RW	noPutUpsToSleep(1)
DGPUPS-MIB	upsSmartControlSimulatePowerFail.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.6.2.4.0	Integer	RW	noSimulatePowerFailure(1)
DGPUPS-MIB	upsSmartControlFlashAndBeep.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.6.2.5.0	Integer	RW	noFlashAndBeep(1)
DGPUPS-MIB	upsSmartControlTurnOnUpsLoad.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.6.2.6.0	Integer	RW	noUpsSmartControlTurnOnUpsLoad(1)
DGPUPS-MIB	upsSmartTestDiagnosticSchedule.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.7.2.1.0	Integer	RW	never(4)
DGPUPS-MIB	upsSmartTestDiagnostics.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.7.2.2.0	Integer	RW	noTestDiagnostics(1)
DGPUPS-MIB	upsSmartTestDiagnosticsResults.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.7.2.3.0	Integer	RO	ok(1)
DGPUPS-MIB	upsSmartTestLastDiagnosticsDate.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.7.2.4.0	DisplayString	RO	
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseBatteryVoltage.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.1.1.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseBatteryCapacityPercentage.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.1.2.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseBatteryTimeRemain.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.1.3.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseBatteryCurrent.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.1.4.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseBatteryTemperature.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.1.5.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseInputFrequency.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.2.1.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseInputVoltageR.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.2.2.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseInputVoltageS.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.2.3.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseInputVoltageT.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.2.4.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseOutputFrequency.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.3.1.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseOutputVoltageR.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.3.2.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseOutputVoltageS.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.3.3.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseOutputVoltageT.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.3.4.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseOutputLoadPercentageR.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.3.5.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseOutputLoadPercentageS.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.3.6.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseOutputLoadPercentageT.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.3.7.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseBypassSourceFrequency.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.4.1.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseBypssSourceVoltageR.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.4.2.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseBypssSourceVoltageS.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.4.3.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseBypssSourceVoltageT.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.4.4.0	Integer	RO	0
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseDCandRectifierStatusRecRotError.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.5.1.0	Integer	RO	no(16)
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseDCandRectifierStatusLowBatteryShutdown.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.5.2.0	Integer	RO	no(16)
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseDCandRectifierStatusLowBattery.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.5.3.0	Integer	RO	no(16)
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseDCandRectifierStatusInAndOut.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.5.4.0	Integer	RO	threeInThreeOut(3)
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseDCandRectifierStatusBatteryStatus.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.5.5.0	Integer	RO	acnormal(5)
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseDCandRectifierStatusChargeStatus.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.5.6.0	Integer	RO	float(7)
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseDCandRectifierStatusRecOperating.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.5.7.0	Integer	RO	no(16)
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseUPSStatusBypassFreqFail.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.6.1.0	Integer	RO	15
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseUPSStatusManualBypassBreaker.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.6.2.0	Integer	RO	open(9)
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseUPSStatusACStatus.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.6.3.0	Integer	RO	abnormal(11)
DGPUPS-MIB	upsThreePhaseUPSStaticSwitchMode.0	1.3.6.1.4.1.17420.1.1.2.8.6.4.0	Integer	RO	bypassmode(13)

