

1 1 2 1 3 1 4



9.53" (242mm)
TOP
haut de page

19.25" 489mm



Ø 0.39" (10mm)



PH: 34000301 (E-WALLMOUNT TEMPLATE)
Configuration de support e-mur

- Configuration de support e-mur**
La configuration de montage mural permet à l'utilisateur de monter l'ondeur sur le mur. Il y a un kit de support mural disponible pour l'OND. Le kit comprend deux supports de montage mural, dix vis de retenue et le gabarit de montage mural.
- AVERTISSEMENT :** Utilisez deux personnes ou plus lors de l'installation de l'ondeur. Soyez PRUDENT, FONDEUR est extrêmement lourd. Les panneaux latéraux de FONDS ont des trous de vis de support de montage pour fixer les supports de montage muraux.
- Une fois que l'emplacement et la position de l'ONDEUR ont été déterminés, déposez l'UPS à plat. **AVERTISSEMENT :** L'ondeur doit être installé dans la bonne position vers le haut à droite. Si l'ondant n'est pas installé dans la bonne position vers le haut à droite, les batteries seront endommagées. Une fois que l'ondeur est placé sur le mur, en regardant le panneau avant, l'étiquette déconnectée de la batterie JAUNE sur le couvercle supérieur de FONDEUR DOIT être sur votre côté gauche.
 - Alignez les supports de montage avec les trous de vis de support de montage et fixez-les avec les six vis de retenue.
 - Utilisez le gabarit pour marquer la position du trou de vis sur le mur. **ATTENTION,** vous devez toujours porter un équipement de protection pour vos mains et vos yeux lorsque vous utilisez des outils électriques.
 - Fixez les quatre vis de retenue au mur et assurez-vous que toutes les vis de retenue sont vissées dans un matériau structural. Le nettoyer la zone de tout matériau en vrac. Ne serrez pas les vis de retenue tout le chemin dans ; laissez environ 3/8 de pouce des vis de retenue sortir.
 - Positionnez l'ondeur de sorte que les trous à côté du support de montage s'alignent avec les quatre vis de retenue. Faites glisser l'ondeur vers le bas jusqu'à ce qu'il repose solidement sur les quatre vis de retenue.
 - Serrez les quatre vis de soubassement pour fixer l'ondeur au mur.
 - La plaque frontale LED peut être tournée pour lire en position haut à droite. Retirez le panneau avant de l'ondant. A l'arrière du panneau avant, poussez la plaque frontale LED vers l'extérieur, la plaque frontale sortira. Positionnez la plaque frontale à DEL de manière à ce qu'elle se lise en position haut à droite. Réinstallez le panneau avant sur l'ondant. La configuration du support mural est terminée. Voir connexion de votre équipement.

MAINTENAN UPS PRODUCTS BY PARA SYSTEMS, INC.

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF PARA SYSTEMS, INC. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPLIANCES OR DEVICES WITHOUT PERMISSION.

DIMENSIONAL TOLERANCES

0"	±0.008	(0.0008)	0.0000-0.0008	0.0000-0.0008	0.0000-0.0008
>0.00-1.00	±0.010	(0.0010)	100-100-10.00	100-100-10.00	100-100-10.00
>1.00-300	±0.015	(0.0015)	100-300-15.00	100-300-15.00	100-300-15.00
Above 300-500	±0.020	(0.0020)	300-500-20.00	300-500-20.00	300-500-20.00

SCALE | **UNIT** | **USED ON**

Drawn: _____
Sign: _____

Description: **TEMPLATE FOR E-WALLMOUNT**

Part No. _____

SIZE: **A3**
SHEET OF ISSUE DATE: _____

REV.